RADIO AM/FM DE BOLSILLO
(120-0727) Spanish Translation Faxback Doc. # 47296

MANUAL DEL PROPIETARIO
Favor de leer antes de usar este equipo.

CARACTERISTICAS
Su radio AM/FM de bolsillo marca Realistic, ha sido dise¤ado para su activo estilo de vida. Usted obtiene sonido de alta calidad en un solo paquete que le perm¡te escuchar la m£sica, los deportes, o las noticias casi en cualquier lado en donde usted est,.

Su radio contiene una bocina integrada que le perm¡te compartir la m£sica con un amigo. O, usted podr usar el aud¡fono que se ha prov¡sto para escuchar el radio en privado.

INSTALE LAS BATERIAS
Usted requerir de dos bater¡as tipo AA Radio Shack Cat. No. 23-552 para energizar el radio. Siga estos pasos para instalar las bater¡as.

Notas:

* Si las se¤ales de radio se hacen intermitentes, o si no opera apropiadamente, reemplace las bater¡as.

* Extraiga las bater¡as si usted no plan,a usar el radio durante una semana o m s. Las bater¡as d,biles pudieran filtrar los productos qu¡micos y da¤ar el radio.

1. Desl¡ce la cubierta del compartimento para las bater¡as en la direcci¢n que se¤ala la flecha. Extraiga la cubierta.

2. Inserte dos bater¡as tipo AA como lo indican los s¡mbolos de polaridad
(+ y -) marcados en el interior de la unidad.

3. Reinstale la cubierta del compartimento para la bater¡as.

OPERACION
ESCUCHANDO EL RADIO
Siga estos pasos para escuchar el radio.

1. Para encender el radio, g¡re el control VOL/OFF hacia arriba hasta que se escuche un chasqu¡do.

2. Coloque el selector FM/AM en la banda deseada.

3. Ajuste el control TUNING para sintonizar la estaci¢n deseada.

Nota: El radio contiene dos antenas. La antena para AM ha sido integrada al aparato. Para obtener la mejor recepci¢n en AM, ajuste la posici¢n del radio. Para la mejor recepci¢n en FM, extienda totalmente la antena.

4. Ajuste el control VOL hacia un nivel confortable.

5. Para apagar el radio, g¡re el control VOL/OFF hacia abajo hasta que se escuche un chasqu¡do.

USO DEL AUDIFONO

Para escuchar con privac¡a, inserte el conector de b de pulgada en el enchufe EAR del radio.
Esto autom ticamente desconecta la bocina interna del radio.

SALVAGUARDAS
Para proteger sus o¡dos, siga estos lineamientos cuando use el aud¡fono.

* No escuche a niveles extremadamente altos de volumen. El escuchar a estos niveles pudiera conducirlo a la p,rdida permanente del o¡do.

* Coloque el nivel del volumen a su nivel m¡nimo antes de escuchar el sonido. Despu,s de haberse colocado el aud¡fono, ajuste el volumen a un nivel confortable.

* No incremente el volumen una vez que haya establec¡do un nivel c¢modo. Con el transcurso del tiempo, sus o¡dos se adaptar n a ese nivel de volumen, por lo tanto un nivel de volumen que no cause molestias, pudiera, a£n as¡, da¤ar sus o¡dos.

Seguridad en el tr nsito
No use el aud¡fono mientras opera un veh¡culo motorizado o trans¡ta en una bicicleta. Esto pudiera ser un riesgo en el tr nsito vehicular. A£n cuando algunos aud¡fonos han sido dise¤ados para escuchar los sonidos al su alrededor, mientras escucha a niveles de volumen normales, siguen presentando un riesgo en el tr nsito de veh¡culos.

MANTENIMIENTO
Su radio AM/FM de bolsillo, marca Realistic es un ejemplo de dise¤o y fabricaci¢n insuperables. Las siguientes sugerencias le ayudar n al cuidado de su radio para disfrutarlo durante a¤os.

* Mantenga el radio seco. Si se llegara a mojar, s,quelo inmediatamente. Algunos l¡quidos contienen minerales que pudieran corr¢er los circuitos electr¢nicos.

* Use y mantenga el radio solamente bajo condiciones normales de temperatura. Las temperaturas extremosas pudieran acortar la vida de sus dispositivos electr¢nicos, da¤ar las bater¡as y deformar o derretir sus componentes de pl stico.

* Manipule el radio con mucho cuidado. Dejarlo caer puidera da¤ar sus circuitos y ser la causa por la cual el radio funcionara inapropiadamente.

* Mantenga el radio alejado del polvo y las grasas, estos elementos pudieran causar el desgaste prematuro de sus componentes.

* Limpie, ocasionalmente, el radio con un trapo h£medo. Evite el uso de productos qu¡micos, solventes para limpieza o detergentes concentrados para limpiarlo.

* Use solamente bater¡as nuevas del tipo y tama¤o suger¡do. Extraiga

siempre las bater¡as agotadas o d,biles. Estas pudieran filtrar productos qu¡micos que pudieran destru¡r sus circuitos electr¢nicos.

Modificar o alterar los componentes internos del radio pudiera ser la causa de un mal funcionamiento del mismo e invalidar su garant¡a. Si su radio no est funcionando como debiera, ll,velo a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda.

ESPECIFICACIONES

Energ¡a requer¡da	3.0Volts (Dos bater¡as tipo AA)
Rango de frecuencia	AM 530-1710 Khz FM 88-108 Mhz
Potencia de salida (10% THD)	130 mW
Dimensiones	123 x 74 x 38 mm
Peso	226 gms

(c)1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservaods.
Radio Shack y Realistic son marcas registradas de
Tandy Corporation.